

BlackBerry Curve 8520

かんたん操作ガイド



目次

1. 基本操作.....	3
2. 主要な設定、機能.....	3
2.1 マナーモード、音量設定	3
2.2 時刻設定.....	4
2.3 電話帳への登録.....	4
2.4 電話を発信する -米国内通話-	4
2.5 電話を発信する -国際通話-	4
2.6 電話を受信する	4
2.7 電話をかけてもらう.....	4
2.8 スケジュール	5
2.9 WEB ページの閲覧.....	5
2.10 キーロック	5
2.11 留守番電話(ボイスメール)	5
3. 日本語入力について	6
4. ソフトウェアの更新に関する注意事項について.....	7
5. よくあるご質問.....	7
5.1 Hotmail など Microsoft 系のメールアカウントで日本語を送信すると文字化けする	7
5.2 Android 端末に日本語を送信すると文字化けする	7
5.3 BlackBerry から NTT docomo の imode にメールが送信できない.....	8

1. 基本操作



2. 主要な設定、機能

詳細な機能をご利用になりたい、知りたい場合には英語版取扱説明書をご覧ください、NTT DOCOMO USA インフォメーションセンターまでお電話してください。

2.1 マナーモード、音量設定

ホーム画面のプロファイルアイコンを選択して、お好きなモードをご選択ください。





プロファイルは、メニュー画面からも選択可能です。

2.2 時刻設定



メニューから、**Settings**（セットアップ）→ **Options**（オプション）を選び、**Date/Time**（日付/時刻）から設定をします。

2.3 電話帳への登録




電話帳の入力は英語で入力が可能です。

- メニュー画面から**Contacts**（アドレス帳）をご選択ください。
-  を押し、表示されたメニューから**New Address**（新しい連絡先）を選択し、登録画面を開きます。
- 入力を終わったら、 を押し、**Save**（保存）をご選択ください。

2.4 電話を発信する -米国内通話-


-  を押し、**My Number**（自局番号）とある通話画面を表示します。
- 米国の国番号「1」に続けて、電話番号を市外局番からご入力ください。
例：米国の電話番号 646-123-4567 の場合は、1-646-123-4567と入力
（米国内からの通話は1は不要。）
- 入力後、 を押すと、通話が開始されます。

2.5 電話を発信する -国際通話-

-  を押し、**My Number**（自局番号）とある通話画面を表示します。
- （o オーのキー）を押すと、「+」が表示されます。
- 続けて、相手先の国番号、市外局番始めの「0」を省いた電話番号を入力します。
例：日本の携帯電話 090-1234-5678 の場合は、+81-90-1234-5678
注意）通常、市外局番は「0」から始まりますが、例外の国もあります。
携帯電話にかける場合も、最初の「0」を省きます。
- 通話終了後は、 を押して電話をお切りください。

2.6 電話を受信する

米国では受信も通話料金の対象となり、定額プラン分数を超過した場合は超過料金が請求されますので、ご注意ください。

- 電話を受ける場合には、 ボタンを押します。

2.7 電話をかけてもらう

米国内からは、米国の国番号「1」から始まる携帯電話番号をそのままダイヤルします。



米国外からは、各国の国際電話発信番号の後に、米国国番号「1」から始まる携帯電話番号をダイヤルします。

注意）日本の携帯電話から国際通話かけるには、別途登録が必要な場合があります。


各携帯電話会社へお問合せください。

2.8 スケジュール

スケジュールは英語での入力が可能です。

- メニュー画面から**Calendar**（カレンダー）をご選択ください。
-  を押し、表示されたメニューから**New**（新規）を選択し、登録画面を開きます。
- 入力を終えたら、 を押し、**Save**（保存）をご選択ください。

2.9 WEBページの閲覧

- メニュー画面から**Browser**（ブラウザ）をご選択ください。
- Bookmark（ブックマーク）一覧が表示されますので、一覧からご選択いただくか、ウェブサイトアドレス(URL)をご入力ください。
- 前のページに戻るためには、（Escape Key）を押してください。

2.10 キーロック

- メニュー画面上の、**Keyboard Lock**（キーボードロック）を選択します。
- 解除するためには、「*」  を押してください。

2.11 留守番電話(ボイスメール)

(1) 最初に行う設定

- 「1」を長押しし、留守番電話(ボイスメール)センターにつなげます。
- ダイヤルパッドで「2」を押下します。
- 留守番電話設定完了です。

(2) メッセージの聞き方

- 留守番電話へメッセージが録音されたら、その旨SMS通知が入ります。
- 「1」を長押しし、留守番電話(ボイスメール)センターにつなげます。
- 留守番電話を聞く事ができます。

3. PINコードについて

契約時点でのPINコードはお客様の携帯電話番号の下4桁となります。

※ 英語版取扱説明書はwebでもご覧いただけます。

BlackBerry: <http://na.blackberry.com/eng/support/devices/>



3. 日本語入力について

ここでは日本語の入力方法について説明します。まず、各端末の主なキー入力について説明します。文字の入力形式はパソコンと同様です。



(例) asita→あした(明日)、 itiniti→いちにち(一日)、 shuppatu→しゅっぱつ(出発)



その他キー操作概要

	各キー上部に記載された数字、記号を入力します
	アルファベットの大文字の入力

～Tips～

-  ボタンで文字を消すときには、消去した文字のひとつ後ろの文字にカーソルを合わせて押すことで、ひとつ前にある消したい文字を消去できます。
- 入力中に、数字を入力したいときには、 ボタンを押しながら数字が描いてあるボタンを押すと入力可能です。

4. ソフトウェアの更新に関する注意事項について

RIM社製 BlackBerry Desktop Software等を通じてソフトウェアの更新を行うと、日本語がご利用できなくなる場合がございますのでご注意ください。

尚、RIM社 BlackBerry Desktop SoftwareがインストールされたPCへBlackBerry 8520本体を接続すると、自動的にソフトウェアの更新のPOPアップ画面が出てきます。ソフトウェア更新の処理を行わぬよう、「後で更新」をクリックしてください。



5. よくあるご質問

5.1. HotmailなどMicrosoft系のメールアカウントで日本語を送信すると文字化けする

Hotmail、Live メール、MSN メールのアカウントで日本語を送信すると、Hotmail 側の文字コードのハンドリングの問題で、受信したメールがすべて「?」が表示されてしまいます。この問題は現在のところ解決に至っておりません。大変お手数ですが、他のメールアカウント (gmail や yahoo メールなど) をご利用いただくようお願いいたします。

5.2. Android端末に日本語を送信すると文字化けする

一部のAndroid端末で、BlackBerry から送信した日本語メールを受信すると、文字化けすることが確認できています。この問題を解決するためには、メールの署名設定を以下の手順で変更してください。

- BlackBerry アイコンを押し、セットアップアイコンを選択します。
- 「E-mail Settings」のアイコンを選択します。
- 登録しているメールアドレスの一覧が表示されますので、問題を解消したいメールアドレスの「Edit」をクリックします。
- 「Signature」の欄に初期設定で「Sent from my BlackBerry® wireless device」と記述があるので、この文字列全体を削除するか、もしくは®などの記号を含まない文字列に変更してください。

- 最後に再下段の「Save」ボタンをクリックして完了です。

5.3. BlackBerryからNTT docomoのimodeにメールが送信できない

受信する imode 側で受信拒否設定を登録していると、パソコンから送信したメールは届くけれども、BlackBerry から送信したメールは届かない場合があります。この問題を解消するためには、以下の NTT docomo が提供する情報を参考にして、受信拒否設定を「パソコンメールを受信」かつ「なりすましメールは存在するドメインからのみ受信」に変更してください。

http://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/measure/domain/setting/imode/index.html